



ПОДБАЙТЕ ПРО ДОВГОВІЧНІСТЬ

МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ІДЕАЛЬНИЙ ВИГЛЯД
ВАШОЇ ПЛІВКИ ВІД STEK 3 PPF CARE SOLUTION



ПОСІБНИК ІЗ ДОГЛЯДУ ЗА PPF (V.2023-01)

НАБІР ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА PPF

PPF CARE SOLUTION МІСТИТЬ:

- **ВОВНЯНА ПОДУШКА**
- **ПОРОЛОНОВА ПОДУШКА**
- **ПОЛІРУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ PPF COMPOUND CUT**
- **ПОЛІРУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ PPF COMPOUND POLISH**
- **ВІДНОВЛЮВАЛЬНЕ ПОКРИТТЯ**
- **АПЛІКАТОР ДЛЯ ПОКРИТТЯ**
- **САМОВІДНОВЛЮВАНИЙ ВЕРХНІЙ ШАР**

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ПОРІВНЯНО З АВТОМОБІЛЬНОЮ ФАРБОЮ, PPF Є БІЛЬШ ЧУТЛИВИМ ДО НАГРІВАННЯ. ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБУ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА PPF ВРАХОВУЙТЕ НАСТУПНЕ:

- **ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЛИШЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПОДУШКИ ДЛЯ PPF ВІД STEK**
- **НЕ НАТИСКАЙТЕ СИЛЬНО НА ПОЛІРУВАЛЬНУ МАШИНУ, ЩОБ УНИКНУТИ ЗАЙВОГО НАГРІВАННЯ**

• **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МАКСИМАЛЬНУ ШВИДКІСТЬ ОБЕРТАННЯ (RPM) НА ПОЛІРУВАЛЬНІЙ МАШИНІ**

- **РЕКОМЕНДОВАНІ RPM ДЛЯ КОЖНОГО ТИПУ ПОЛІРУВАЛЬНИКА:**
- **РОТОРНИЙ ПОЛІРУВАЛЬНИК – 60% ВІД МАКС. RPM**
- **ПОЛІРУВАЛЬНИК ПОДВІЙНОЇ ДІЇ – 90% ВІД МАКС. RPM**
- **НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ПОЛІРУВАЛЬНИК НА ОДНОМУ МІСЦІ ДОВШЕ:**
- **РОТОРНИЙ ПОЛІРУВАЛЬНИК – 5 СЕКУНД**
- **ПОЛІРУВАЛЬНИК ПОДВІЙНОЇ ДІЇ – 20 СЕКУНД**

ВАЖЛИВО: НАДМІРНЕ НАГРІВАННЯ МОЖЕ ПОШКОДИТИ PPF, ТОМУ ПЕРЕВІРЯЙТЕ ТЕМПЕРАТУРУ ПОВЕРХНІ ПІД ЧАС РОБОТИ.

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?




ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ВЕРХНЬОГО ПОКРИТТЯ МОЖЕ ПОГІРШИТИСЯ ЧЕРЕЗ ВОДЯНІ ПЛЯМИ ТА ГЛИБОКІ ПОДРЯПИНИ.




ВИДАЛІТЬ ПОШКОДЖЕНУ ДІЛЯНКУ ВЕРХНЬОГО ПОКРИТТЯ ЗА ДОПОМОГОЮ PPF COMPOUND CUT І СПЕЦІАЛЬНОЇ ВОВНЯНОЇ ПОДУШКИ, ЯКА ВХОДИТЬ ДО КОМПЛЕКТУ.



ПОВЕРНІТЬ ГЛЯНЕЦЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛІРУВАЛЬНОГО ЗАСОБУ PPF COMPOUND POLISH І СПЕЦІАЛЬНОЇ ПОРОЛОНОВОЇ ПОДУШКИ, ЩО ВХОДИТЬ ДО КОМПЛЕКТУ.



ПОВЕРНІТЬ ГЛЯНЕЦЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛІРУВАЛЬНОГО ЗАСОБУ PPF COMPOUND POLISH І СПЕЦІАЛЬНОЇ ПОРОЛОНОВОЇ ПОДУШКИ, ЩО ВХОДИТЬ ДО КОМПЛЕКТУ.



КРОК 1 - ШЛІФУВАННЯ

ДЛЯ ЦЬОГО ВИКОРИСТОВУЙТЕ:
PPF COMPOUND CUT | ВОВНЯНУ ПОДУШКУ

1

НАНЕСІТЬ 7 КРУГЛИХ
КРАПЕЛЬ
ПОЛІРУВАЛЬНОГО
ЗАСОБУ PPF COMPOUND
CUT НА ПОВЕРХНЮ



2

РОЗПОДІЛІТЬ ЗАСІБ
ВОВНЯНОЮ ПОДУШКОЮ
НА ПОВЕРХНІ PPF



3

УВІМКНІТЬ
ПОЛІРУВАЛЬНИК НА
МІНІМАЛЬНІЙ ШВИДКОСТІ
ДЛЯ РІВНОМІРНОГО
РОЗПОДІЛЕННЯ ЗАСОБУ



4


ПОСТУПОВО ЗБІЛЬШУЙТЕ
ШВИДКІСТЬ
ПОЛІРУВАЛЬНИКА ДО
БАЖАНОГО РІВНЯ



5


ПРОТРІТЬ ПОВЕРХНЮ
СПИРТОВМІСНИМ ОЧИЩУВАЧЕМ,
ЩОБ ПЕРЕВІРИТИ, ЧИ ВИДАЛЕНО
ПОШКОДЖЕНИЙ ВЕРХНІЙ ШАР

РЕКОМЕНДУЄМО ВИКОРИСТОВУВАТИ ЧИСТЯЧИЙ ЗАСІБ НА ОСНОВІ СПИРТУ, АЛЕ
БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЧИСТОГО СПИРТУ, ОСКІЛЬКИ ВІН МОЖЕ
ПОШКОДИТИ ПОВЕРХНЮ PPF



6

ПОВТОРІТЬ ПРОЦЕС ДО 10
РАЗІВ, ЯКЩО
ПОДРЯПИНИ ЧИ
ЗАБРУДНЕННЯ
ЗАЛИШАЮТЬСЯ




КРОК 1 - ПОЛІРУВАННЯ

ДЛЯ ЦЬОГО ВИКОРИСТОВУЙТЕ:
PPF COMPOUND POLISH | ПОРОЛОНОВУ ПОДУШКУ


1

НАНЕСІТЬ 7 КРУГЛИХ
КРАПЕЛЬ
ПОЛІРУВАЛЬНОГО
ЗАСОБУ PPF COMPOUND
POLISH НА ПОВЕРХНЮ




2

РОЗПОДІЛІТЬ ЗАСІБ
ПОРОЛОНОВОЮ
ПОДУШКОЮ




3

УВІМКНІТЬ
ПОЛІРУВАЛЬНИК НА
МІНІМАЛЬНІЙ ШВИДКОСТІ
ДЛЯ РІВНОМІРНОГО
РОЗПОДІЛЕННЯ ЗАСОБУ



4

ПОСТУПОВО ЗБІЛЬШУЙТЕ
ШВИДКІСТЬ
ПОЛІРУВАЛЬНИКА ДО
БАЖАНОГО РІВНЯ



5

ПРОТРИТЬ ПОВЕРХНЮ
СПИРТОВМІСНИМ ОЧИЩУВАЧЕМ,
ЩОБ ПЕРЕВІРИТИ РІВНОМІРНІСТЬ
ГЛЯНЦЮ



РЕКОМЕНДУЄМО ВИКОРИСТОВУВАТИ ЧИСТЯЧИЙ ЗАСІБ НА ОСНОВІ СПИРТУ, АЛЕ
БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЧИСТОГО СПИРТУ, ОСКІЛЬКИ ВІН МОЖЕ
ПОШКОДИТИ ПОВЕРХНЮ PPF

6

ПОВТОРІТЬ ПРОЦЕС,
ЯКЩО Є ТЬМЯНІ ДІЛЯНКИ




КРОК 3 - ВІДНОВЛЕННЯ ВЕРХНЬОГО ШАРУ

ДЛЯ ЦЬОГО ВИКОРИСТОВУЙТЕ:
RESTORATION | АПЛІКАТОР ДЛЯ ПОКРИТТЯ


1

ДОДАЙТЕ 10 КРАПЕЛЬ
ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО
ПОКРИТТЯ НА АПЛІКАТОР




2

НАНЕСІТЬ ПОКРИТТЯ
ХРЕСТОПОДІБНИМ
ВІЗЕРУНКОМ



3

ЗАЛИШТЕ ПОКРИТТЯ НА
5 ХВИЛИН



5min

4

ОБЕРЕЖНО ПРОТРИТЬ
СУХОЮ МІКРОФІБРОЮ



5

ЗАЛИШТЕ АВТОМОБІЛЬ У ГАРАЖІ
МІНІМУМ НА 5 ДНІВ ДЛЯ ПОВНОГО
ЗАТВЕРДІННЯ ПОКРИТТЯ



5days

6

ПОКРИТТЯ RESTORATION
МОЖНА НАНОСИТИ
ШАРАМИ, ЯК І
КЕРАМІЧНЕ ПОКРИТТЯ,
ЯКЩО ЦЕ НЕОБХІДНО



ПРИМІТКА: ЧАС ВИСИХАННЯ МОЖЕ ЗМІНЮВАТИСЯ ЗАЛЕЖНО ВІД КЛІМАТИЧНИХ УМОВ. СПЕРШУ ПРОТЕСТУЙТЕ НА НЕВЕЛИКІЙ ДІЛЯНЦІ PPF

ДОГЛЯД ЗА ПОДУШКАМИ

КОЛИ СЛІД ЗАМІНИТИ ПОДУШКУ

- ЯКЩО ВОВНА ЗНОСИЛАСЯ І ЗНИЗИЛА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ
- ЯКЩО ВОВНА ЗЛИПАЄТЬСЯ І ЗАВАЖАЄ РІВНОМІРНОМУ НАНЕСЕННЮ ЗАСОБУ

ОБСЛУГОВУВАННЯ ВОВНЯНИХ ПОДУШОК

- ПРОМИЙТЕ ПОДУШКУ НЕЙТРАЛЬНИМ МИЙНИМ ЗАСОБОМ
- ДАЙТЕ ВИСОХНУТИ, РОЗПЛУТАЙТЕ ВОВНУ ГРЕБІНЦЕМ
- ВИДАЛІТЬ СТОРОННІ ЧАСТИНКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ФЕНА
- ПОВТОРІТЬ 2-3 РАЗИ ДО ПОВНОГО ОЧИЩЕННЯ

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- ТРИМАЙТЕ ПОДАЛІ ВІД ДІТЕЙ
- ЗАХИЩАЙТЕ ОЧІ ТА ШКІРУ
- УНИКАЙТЕ ВДИХАННЯ ПИЛУ ЧИ ПАРІВ
- ЗАБОРОНЕНО ЗАМОРОЖУВАТИ ПРОДУКТ

У РАЗІ КОНТАКТУ:

- З ОЧИМА/ШКІРОЮ: ПРОМИЙТЕ ВЕЛИКОЮ КІЛЬКІСТЮ ЧИСТОЇ ВОДИ. ЗА НЕОБХІДНОСТІ ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ЛІКАРЯ
- ПРИ КОВТАННІ: НЕ ВИКЛИКАЙТЕ БЛЮВOTУ. НЕГАЙНО ЗВЕРНІТЬСЯ ЗА МЕДИЧНОЮ ДОПОМОГОЮ
- ПРИ ВДИХАННІ: ВИВЕДІТЬ ПОСТРАЖДАЛОГО НА СВІЖЕ ПОВІТРЯ